




- 1 Predisporre l'uscita dei conduttori dalla parete
Prepare the wires from the wall



24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply


- 2 Inserire i conduttori e fissare la staffa di supporto
Put the wires in the hole and screw the bracket to the wall



ATTENZIONE!!! La scelta del sistema di fissaggio e dei relativi accessori del MANCORRENTE dovrà essere eseguita dall'installatore in funzione della natura della superficie di montaggio.


CAUTION!!! The choice of fixing system and related accessories the MISSOR must be performed by the installer depending on the nature of the mounting surface.

- 3 Collegare MANCORRENTE all'alimentazione 24 V CC
Connect MANCORRENTE to the 24 V DC supply line




24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply


- 4 Inserire il MANCORRENTE nella staffa di supporto e chiudere
Insert MANCORRENTE into the bracket and close



- 5 Fissare il MANCORRENTE alla staffa
Fix MANCORRENTE to the bracket



- 6 Collegamento elettrico
Wiring



24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply



LED 24V=

Max 24 W/m - XXXX° K RG1

EEC=A++ IP20 ta<25°C

Design Luce s.r.l.- Via Ilio Barontini 26 A
50018 Scandicci (Firenze)



Istruzioni GENERALI di MONTAGGIO

- Togliere la corrente dalla rete. Montare l'apparecchio seguendo le istruzioni sul retro di questo foglio.

- Cablare rispettando la polarità (rosso +, nero -)

- Collegare ad un alimentatore per LED certificato classe III - SELV e con uscita protetta dai corto circuiti e dalle sovracorrenti e con protezione dalle sovratemperature.




GENERAL ASSEMBLY instructions

- Switch off the main switch. Mount the unit following the manual on the back of this sheet.

- Wire with correct polarity (red +, black -)

- Power up by LED power supply certified class III - SELV with output protected from short circuits and overcurrent and with overheating protection.

Schema di cablaggio



Cabling diagram

AVVERTENZE di montaggio, uso e manutenzione

L'apparecchio D'ILLUMINAZIONE è sicuro solo se usato all'interno e in ambienti asciutti, privi di liquidi, gas e polveri, non coperto e installato da persona addestrata, nel rispetto della destinazione d'uso e delle norme di manutenzione; non connettere quando è nell'imballo. L'apparecchio non è un giocattolo; i materiali dell'imballo possono essere pericolosi (rischio di soffocamento, ...), non lasciarli a portata dei bambini.



Conservare le istruzioni per la manutenzione.

A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Non gettare nell'indif ferenziato. Riciclare è rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE): informarsi sui punti di raccolta differenziata previsti dalla legge (l'abuso è punibile. Art 50 e seg Dlgs 22/97)



CE significa "apparecchio conforme a Dir./Reg. 2014/35/UE mod. 2006/95/CE (LVD), 2014/30/UE mod. 2004/108/EC (EMC), 2006/25/EC (Photobiological safety), 2009/125/UE-2010/30/UE-Reg.2012/874-ErP.2012/1194 (Energy Label), 2011/65/UE (RoSH), 2012/19/UE (RAEE), Reg.1907/2006/CE (REACH)



Far sostituire immediatamente da persona qualificata parti difettose\rotte con parti originali, ma solo a freddo e a interruttore aperto \ spina tolta; richiuderlo \ inserire la spina, solo con le lampade inserite e solo se marcate con i Volt e Watt e/o i mA specificati, per evitare surriscaldamento. Per la pulizia utilizzare sempre un panno asciutto e senza utilizzare detergenti abrasivi.



Un apparecchio in classe di isolamento III, è sicuro solo con alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV), protetto da corto circuito, surriscaldamento e sovracorrenti.



Non collegare direttamente alla rete ma a un alimentatore specifico. "L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato". Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente al fine di evitare pericoli.



L'apparecchio non funzionante, può essere riparato solo dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da un tecnico qualificato.



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



WARNINGS mounting, use and maintenance

The LIGHTING fixture must be used only indoor and installed in dry location, free of liquids, gas and dust, not covered, and installed by qualified technicians and used only for the purpose for which it was designed and in respect of maintenance instructions; do not connect while it is in the packaging. The luminaire is not a toy; packing materials may constitute a hazard (risk of suffocation, abrasion, etc.) and must not be left within reach of children.

Keep a copy for maintenance.

At the end of its life It's "Wast Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). Do not throw into the undifferentiated. Environmental and law (DIR 96/02/EEC) respect enquire and recycle in the separate collection (The abuse at EU is punishable).

CE means "Apparatus complying with Dir. / Reg. 2014/35/UE mod. 2006/95/CE (LVD), 2014/30/UE mod. 2004/108/EC (EMC), 2006/25/EC (Photobiological safety), 2009/125/UE-2010/30/UE-Reg.2012/874-ErP.2012/1194 (Energy Label), 2011/65/UE (RoSH), 2012/19/UE (RAEE), Reg.1907/2006/CE (REACH)

A qualified technician must replace immediately the defective\ broken parts with original parts, but only with cold luminaire and after the opening of the main switch \ plug removed; then close \ insert the plug, only with lamps included. Insert only the lamps marked with the V and W and/or mA specified, to avoid overheating. For cleaning always use a dry cloth and do not use harsh detergents.

A fixture with Class III insulation rating, is conform to safety rules only if powered at safe low voltage (SELV) Power supply, equipped with short-circuit, overheating and overcurrent protections.

Do not connect directly to the mains but at a specific power supply. "The installation may require the involvement of qualified personnel". If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it must be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified personnel in order to avoid dangers.

The failed luminaire, it can only be repaired by the manufacturer, by his service agent or by a qualified technician.

The light source installed in this device must be replaced by the manufacturer or by his assistance service or by equally qualified personnel.


Apparecchio acceso e verificato ai valori nominali:
NON SIAMO RESPONSABILI DI MONTAGGI ERRATI (POLARITÀ,...)



Luminaire turned on and verified to the nominal values:
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INCORRECT ASSEMBLY (POLARITY,...)



Schema collegamento ALIMENTATORI art.:
Wiring diagram led POWER SUPPLY ref.:

980102 - 980502 - 980302
980352 - 980602 - 980752
980962 - 981202 - 981506
982006 - 980306 - 980756
981006 - 981506 - 982006
982406




Schema collegamento ALIMENTATORI art.:
Wiring diagram led POWER SUPPLY ref.:

98035D - 98060D
98100D - 98150D




Schema collegamento DIMMER DALI art.:
Wiring diagram DALI DIMMER ref.:




98200D



Schema collegamento DIMMER DMX art.:
Wiring diagram DMX DIMMER ref.:

98200M



Schema collegamento DIMMER 0-10 V art.:
Wiring diagram 0-10 V DIMMER ref.:**98200V**Schema collegamento CONTROLLER RGB + RADIOCOMANDO art.:
Wiring diagram RGB CONTROLLER + REMOTE TOUCH CONTROL ref.:**9924010001**Schema collegamento COMANDO TOUCH RGB a PARETE art.:
Wiring diagram RGB TOUCH PANEL ref.:**9924010002**Schema collegamento CONTROLLER RGBW + RADIOCOMANDO art.:
Wiring diagram RGBW CONTROLLER + REMOTE TOUCH CONTROL ref.:**9924010003**